

eComposter


Merubah sampah jadi berkah



Tentang eComposter

eComposter merupakan sebuah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi IoT. Teknologi IoT digunakan untuk monitoring dan mempercepat proses pembuatan kompos. Teknologi IoT inilah yang akan membantu mitra eComposter untuk mengolah sampah organik secara optimal dan efisien. Selain itu dengan adanya fitur pengumpulan point pada aplikasi eComposter di setiap transaksi yang berlangsung, nasabah dapat menukarkan point tersebut sebagai penghasilan tambahan. Dengan demikian, nasabah akan mulai terbiasa untuk mengelola sampah organiknya dengan menggunakan aplikasi eComposter.





DAPAT DIUNDUH




Tersedia di
Google
PlayStore

FITUR

MENU REGISTRASI

Menu ini digunakan untuk user registrasi agar mendapatkan hak akses dari aplikasi tersebut




The image shows a smartphone screen with a green background. At the top center is a purple clipboard icon. Below it is the heading "Silahkan Registrasi". The form contains five input fields: "NIK", "Nama Lengkap", "Alamat", "Password", and "Ulangi Password". At the bottom of the form is a blue button labeled "Buat Akun". Below the button is the text "Sudah punya akun? [Login Now](#)".




FITUR

MENU LOGIN

Menu ini digunakan untuk user melakukan validasi login agar bisa masuk ke sistem aplikasi tersebut




Menu User Admin



Menu


MENU NASABAH

Menu nasabah dapat diakses oleh user untuk melihat data nasabah di Bank Sampah, juga disisipkan menu pencarian nasabah.



MENU SALDO

Menu saldo dapat diakses oleh user untuk melihat saldo rekening nasabah di Bank Sampah, juga disisipkan menu pencarian nasabah.



MENU TAMBAH

Menu tambah data dapat diakses oleh admin untuk mendaftarkan user yang ingin menjadi nasabah di Bank Sampah.




The image shows a smartphone screen displaying a form titled "Form Tambah Nasabah". The form contains the following fields and buttons:

- NIK
- Nama
- Saldo
- Alamat
- Password
- Ulangi Password
- Batal (Red button)
- Simpan (Blue button)

At the bottom of the screen, there is a white bar with a blue icon and the text "Tutup Form".


MENU SETOR

Menu ini digunakan untuk admin mengupdate data user dan update saldo rekening nasabah jika user melakukan setoran, juga pada menu ini di berikan fitur tambahan untuk menghapus data nasabah.




MENU PROGRES

Menu ini digunakan untuk user dan admin memonitor suhu dan kelembapan tong sampah dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk.




MENU HISTORI

Menu ini digunakan untuk admin melihat histori suhu dan kelembapan tong sampah per 15 detik (jika tong sampah di koneksikan ke aplikasi).




MENU SEKITAR


Menu ini digunakan untuk user dan admin mencari lokasi tong sampah eComposter terdekat untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk.



MENU PANDUAN


Menu ini digunakan untuk user dan admin mencari lokasi tong sampah eComposter terdekat untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk.





Menu Bottom Home

Menu ini digunakan untuk user dan admin kembali ke halaman utama (Beranda).



Menu Bottom Bantuan

Menu ini digunakan untuk user mendapatkan bantuan melalui kirim pesan ke admin, dan untuk admin mendapatkan bantuan melalui kirim pesan ke pengembang aplikasi.



Menu Bottom Profil

Menu ini digunakan untuk user dan admin melihat profil dari Bank Sampah.



Menu Bottom Logout

Menu ini digunakan untuk user dan admin keluar dari aplikasi eComposter.